



如何更改卷上的tiering最小冷却天数设置？

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/How_do_you_change_the_tiering_minimu...

Updated: Fri, 17 Apr 2026 11:00:52 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- FabricPool

问题解答

- 通过命令行界面、您可以使用以下命令更改此值：

```
::> volume modify -vserver <svm_name> -volume <volume_name> -tiering-  
minimum-cooling-days <2-63>
```

- 在ONTAP 9.9.1及更高版本的System Manager中、使用Volume 页面-> Volume -> Edit Cloud Tier Settings 或Edit Cloud Tier Settings -> Local tier -> Volumes -> Tiers 页面。

追加信息

- [设置卷层最小冷却天数](#)。
- [降低tiering最小冷却天数后，数据层不会立即启动](#)。