



如何准备要在ONTAP boot_recovery操作步骤中使用的USB驱动器

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/Prepare_USB_drive_to_use_in_ONTAP_...

Updated: 周五, 11 7月 2025 14:45:23 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- AFF型号
- FAS型号

问题描述

要使用 [boot_recovery](#) 的 [Loader](#) 命令(通常在 [更换启动介质](#) 期间), ONTAP 需要一个USB闪存驱动器(也称为拇指驱动器、记忆棒或笔式驱动器), 配置如下:

- USB驱动器容量至少为4 GB、大小不超过256 GB

- 格式化为FAT32
- ONTAP 9.7之前的ONTAP的MBR分区模式
- ONTAP 9.7或更高版本的MBR或GPT分区模式

如果现有**USB**闪存驱动器满足上述要求、请勿按照本文进行操作、因为**boot_recovery**过程已满足这些要求。