



## 从 CM 节点下载支持包时，集群主节点会很快移动

[https://kb-cn.netapp.com/onprem/SolidFire/Element\\_OS/Cluster\\_master\\_moves\\_soon\\_while\\_download...](https://kb-cn.netapp.com/onprem/SolidFire/Element_OS/Cluster_master_moves_soon_while_download...)

Updated: 周五, 19 4月 2024 22:17:08 GMT

### 适用场景

NetApp Element 软件

### 问题描述

- 支持包通过集群主 ( CM ) 节点 UI 生成。
- 在从上述返回的 URL 下载支持包时，CM 角色很快会移至另一个节点。