



是否可以将DP目标SVM的管理状态修改为up？

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/dp/SnapMirror/SnapMirror-KBs/Is_it_possible_to_modify_a_dp...

Updated: 周三, 09 7月 2025 14:23:54 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- SVM灾难恢复

问题解答

- 只有 在未按照 [复制整个SVM配置](#)(步骤5)中所述手动停止管理状态时、此状态才可在目标SVM上运行
- 一旦目标Vserver的管理状态停止、它将无法更改为在作为目标时再次运行。

```
cluster::*> vservers show
```

		Admin	Operational	Root		
Vserver	Type	Subtype	State	State	Volume	Aggregate

```

-----
Cluster      system  -      -      -      -      -
SVM_destination
      data      dp-destination      stopped      -      -
              stopped

```

追加信息

默认情况下、创建SVM-DR时、目标SVM Admin状态将为running。

对于带有-Identity -repay true的SVM DR、必须在创建SVM DR时停止目标SVM。