



扩展光纤交换机ISL的数量时要配置的端口

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/What_ports_to_configure_when_expanding_t...

Updated: 周五, 11 7月 2025 11:45:53 GMT

适用场景

- 光纤MetroCluster
- ONTAP 9.
- FAS / AFF
- 光纤交换机

问题解答

- 您可以在以下链接 [中找到交换机的默认端口：在使用阵列LUN的MetroCluster配置中为ISL布线](#)
- 某些平台(AFF a900、FAS a700、AFF a9000)最多支持每个网络结构8个ISL。

- 如果需要添加其他ISL端口、您可以选择任何已正确配置的交换机端口。有关配置端口的详细信息、请转至以下链接：
[无干扰地添加、删除或更改ISL端口](#)

追加信息

- [所需的MetroCluster FC组件和命名约定](#)
- [为光纤连接的MetroCluster配置布线](#)
- [如何检查使用Cisco交换机的光纤连接MetroCluster中的ISL端口设置](#)