



每个平台的默认集群网络端口有哪些？

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/What_are_the_default_Cluster_Network_...

Updated: 周五, 11 7月 2025 06:10:42 GMT

适用场景

- ONTAP 9
- 集群端口

问题解答

下表列出了每个存储平台型号的默认集群网络端口：

- [NetApp Hardware Universe](#) 中列出了其他端口/布线选项
- 使用 [NetApp Hardware Universe](#) 验证您的平台和ONTAP版本支持的连接
 - 选择 **"Platform">"Internet version">"Show ONTAP results">"SupportedConnections"**

- 有关MetroCluster配置、请参见[MetroCluster文档](#)

型号	两个端口	四个端口或其他配置	安装和设置说明
AFF A50、A30.			AFF A50、AFF A30、AFF A20安装
AFF C60、C30.	e4a、e4b NIC：X60130A	参见 HWU	AFF C30和AFF C60安装
ASA A50、ASA A30			ASA A50、ASA A30、ASA A20安装
AFF A20	e4a、e4b NIC：X60131A或	参见 HWU	AFF A50、AFF A30、AFF A20安装
ASA A20	X60132A		ASA A50、ASA A30、ASA A20安装
AFF A1K、AFF A90、AFF A70	e1a、e7a NIC：X50130A	参见 HWU	AFF A1K 安装 AFF A70和AFF A90安装
AFF C80	e1a、e7a NIC：X50130A	参见 HWU	AFF C80安装
ASA A1K、ASA A90、ASA A70	e1a、e7a NIC：X50130A	参见 HWU	ASA A1K、ASA A90、ASA A70安装
AFF A900、ASA A900	e4a、e8a NIC：X91153A (40/100GbE)	参见 HWU	AFF A900安装 ASA A900 安装
AFF A800 AFF C800	e0a、e1a	参见 HWU	AFF A800安装AFF C800安

型号	两个端口	四个端口或其他配置	安装和设置说明
			装
AFF A700	e4a、e8a NIC：X91440A (40GbE)	参见 HWU	AFF A700安装
AFF A700	e0a、e0f	e0a、e0b、 e0f、e0g	AFF A700s安装
AFF A400	e3a、e3b NIC：X1151A (40/ 100GbE)	e2a、e2b、 e2C、e2d NIC：X1147A (10GbE)	AFF A400安装
AFF C400	e0c、e0d	e2a、e2b、 e2C、e2d NIC：X1147A (10GbE)	AFF C400安装
AFF A320	e0a、e0d	不适用	AFF A320安装
AFF A300	e0a、e0b	e0a、e0b、 e2a、e2b NIC：X1117A- R6	AFF A300安装
AFF A250 AFF C250	e0c、e0d	不适用	AFF A250安装 AFF C400安 装
AFF A220	e0a、e0b	不适用	AFF A220安装
AFF A150	e0a、e0b	不适用	AFF A150安装
ASA A150			ASA A150 安装
AFF8020、AFF8040、 AFF8060、AFF8080	e0a、e0c (最小值)	e0a、e0b、 e0c、e0d (建议)	AFF8020安装 AFF800/0 安装 带I/O扩展模块的AFF80.0安 装
FAS90、FAS70	e1a、e7a	参见 HWU	FAS70和FAS90安装

型号	两个端口	四个端口或其他配置	安装和设置说明
	NIC : X50130A		
FAS2820	e0a、e0b	不适用	FAS2820安装
FAS9000	e4a、e4b NIC : X91440A (40GbE)	参见 HWU	FAS9000安装
FAS8700	e0c、e0d	e2a、e2b、 e2C、e2d NIC : X1147A (10GbE)	FAS8700安装
FAS8300	e0c、e0d	e2a、e2b、 e2C、e2d NIC : X1147A (10GbE)	FAS8300安装
FAS8200	e0a、e0b	e0a、e0b、 e2a、e2b NIC : X1117A- R6	FAS8200安装
FAS500f	e0c、e0d	不适用	FAS500f安装
FAS2750、FAS2720	e0a、e0b	不适用	FAS2700安装
FAS2650、FAS2620	e0a、e0b	不适用	FAS2600安装
FAS8020、FAS8040、 FAS8060、FAS8080	e0a、e0c	e0a、e0b、 e0c、e0d	FAS8020安装FAS800/0 安装 带有I/O扩展模块的FAS800/ 0安装
FAS2552、FAS2554	e0e、e0f	不适用	FAS2552安装FAS2554安 装 [1]
FAS2520	e0d、e0f (10GBase- T)	不适用	FAS2520安装

追加信息

- [AFF和FAS系统文档](#)
- [AFF和FAS交换机文档](#)
- [集群和存储交换机文档库](#)

执行

状态信息