



CXone Mpower EXPERT

如何串行登录到 E 系列控制器

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/E-series/Hardware-Kbs/How_to_log_into_an_E-Series_controller_se...

Updated: Sat, 25 Apr 2026 08:20:45 GMT

适用于

- NetApp E 系列
- E 系列控制器固件 7.xx
- E 系列控制器固件 8.xx

描述

本文介绍了如何通过串行方式登录 E-Series 控制器（通过串行连接进入 shell），以及应该使用哪种串行电缆。