



运行volume Move t触发 器转换命令需要满足哪些条件？

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/What_conditions_require_to_run_volume_...

Updated: 周三, 09 7月 2025 14:24:37 GMT

适用场景

ONTAP 9

问题解答

如果 中止或延迟发生原因转换时出现异常、则需要运行 [volume move trigger-cutover](#) 命令重新启动转换过程。

有关详细信息、请参阅以下文档：

[volume Move start](#)

`[-cutover-action`

`{abort_on_failure|defer_on_failure|force|wait|retry_on_failure} ]-转换操作`

指定转换要执行的操作。

如果有效集群版本为Data ONTAP 8.3及更高版本，则默认值为 `retry_on_failure`；否则默认值为 `defer_on_failure`。

如果 `abort_on_failure action` 指定、则作业将尝试转换、直到转换尝试次数用完为止。如果转换失败、则会进行清理并结束操作。

如果 `defer_on_failure action` 指定、则作业将尝试转换、直到转换尝试次数用完为止。如果转换失败、则会进入 `"cutover_hard_deferred"` 状态。**卷移动作业会等待问题描述a volume Move t触发器转换命令来重新启动转换过程。**

如果 `force` 指定了此操作、则此作业将尝试转换、直到转换尝试均已完成、并强制转换、而代价是中断客户端。

如果 `wait` 指定了该操作，则当作业达到决策点时，它不会自动进入转换，**而是等待问题描述a volume move-tutover command作为信号来尝试转换**。手动触发转换后，转换操作将更改为 `defer_on_failure`。

如果 `retry_on_failure action` 指定、则作业将无限期地重试转换、并且不会进入"硬延迟"状态。尝试转换后、移动作业将等待一小时、然后再尝试重新转换。**问题描述随时使用volume Move t触发器转换命令重新启动转换过程。**

追加信息

[用于移动卷的命令](#)