



Trident PV 在满载时进入只读模式

https://kb-cn.netapp.com/Cloud/Astra/Trident/Trident_PVs_get_into_read-only_mode_when_full

Updated: 周五, 11 7月 2025 17:29:22 GMT

适用场景

- NetApp Astra三端存储25.02
- NetApp Data ONTAP 9.X
- iSCSI 协议
- LUKS PV

问题描述

- 当 LUKS PV 由于空间不足而变满时，它会进入只读状态
- ，即使清除 PV 内部的一些空间，也无法正确回收空间

