



## CFBMC-6107：BMC启动后控制器注意 LED 亮起

<https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-Issues/CFBMC-6107>

Updated: 周五, 11 7月 2025 07:35:43 GMT

### 问题描述

- 控制器注意（琥珀色）LED 指示灯亮起，因为“Bat\_Design\_Cap”或“Bat\_Full\_Cap”传感器报告“warnhigh”或非临界 (UNC) 上限阈值。BMC
- 的服务事件输出示例：

```
tag   origin   fld                               fault reason
----  -
1    bmc      /chassis-1/controller-a/nvbatt-1 Bat_Design_Cap: Current Sensor 95
UNC
```

- BMC的传感器输出示例：  
Bat Design Cap warnhigh 12565 W\*hr -- 9100 W\*hr 10465 W\*hr --
- 受影响的型号：AFF A1K、AFF A90、AFF A70、AFF C80、ASA A1K、ASA A90、ASA A70、FAS90、FAS70