



在为SMTP服务器配置身份验证以进行ASUP传输时、用户名是否可以包含@标记？

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/Ontap_OS/OS-KBs/Can_username_contain_mark_in_configur...

Updated: 周五, 11 7月 2025 07:36:43 GMT

适用场景

ONTAP 9

问题解答

- 不可以。
- 作为临时解决策、在用户名中输入 **%40** 、而不是 **@** 符号。

例如：

- [ONTAP 9.5或更早版本](#)：`autosupport modify -node node1 -mail-hosts`

```
user1%40host.com:pw1@mailhost1 \ host.com
```

- [ONTAP 9.6或更高版本](#)： `autosupport modify -node node1 -mail-hosts user1%40host.com@mailhost1`

注意：这也适用于密码

追加信息

- 错误 [851157](#) -当使用电子邮件地址作为用户名时、AutoSupport "mail-hosts"参数导致身份验证错误
- 用户名不能包含以下特殊符号、因此 请将特殊符号转换为十六进制：
 - @→%40
 - #→%23
 - : →%3A
 - ; →%3B
- 如果 用户名包含? 、请使用 `set -active-help false` 命令符号。

例如：

```
::> set -active-help false
::> autosupport modify -node fas8200-dal-1a -mail-hosts user1?@mailhost1
```

Enter password for remote host "user1":

- 无法 通过System Manager图形用户界面使用用户名和密码对设置。请改用命令行界面、并参阅以下文档。
 - ONTAP 9 5或更早版本的[SYSTEM node AutoSupport MO修改](#)
 - ONTAP 9 6或更高版本的[SYSTEM node AutoSupport MO修改](#)