



NiCE

NetApp 的第三方交换机支持模式是什么？

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/Switches/General_Kbs/What_is_NetApp_s_3rd_party_switch_supp...

Updated: Wed, 27 May 2026 17:01:21 GMT

适用于

- NVIDIA
- Broadcom
- Brocade
- Cisco
- Mellanox

回答

供应商	支持模型	物流 / RMA	L1 支持	L2 支持	L3 支持
Cisco (集群 / MetroCluster / SAN)	Passthrough 转售	Cisco (Smartnet) 硬件和软件支持			
Broadcom (集群 / MetroCluster)	Passthrough 转售	Broadcom 硬件和软件支持			
NVIDIA (集群 / MetroCluster)	Passthrough 转售	NVIDIA 硬件和软件支持			
Mellanox (HCI) 在 2020 年 5 月之前销售	Passthrough 转售	NVIDIA 硬件和软件支持			
Mellanox (HCI) 于 2020 年 5 月后售出	OEM	NetApp SupportEdge 硬件和软件支持			NetApp L2 支持向 NVIDIA 提出案例
Brocade (SAN / MetroCluster)	OEM	NetApp SupportEdge 硬件和软件支持			NetApp L2 支持向 Brocade 提出案例

追加信息

- [NetApp、Cisco 和客户如何协作进行交换机故障排除和更换？](#)
- [NetApp、Broadcom 和客户如何协作进行交换机故障排除和更换？](#)
- [NetApp、NVIDIA 和客户如何协作进行交换机故障排除和更换？](#)