



---

## 无法通过节点管理 LIF 或数据 LIF 访问 ONTAP 系统管理器

[https://kb-cn.netapp.com/Legacy/OnCommand\\_Suite/Unable\\_to\\_access\\_Ontap\\_System\\_Manager\\_via...](https://kb-cn.netapp.com/Legacy/OnCommand_Suite/Unable_to_access_Ontap_System_Manager_via...)

Updated: Fri, 24 Apr 2026 22:27:50 GMT

### 状态信息

#### 适用场景

OnCommand System Manager ( OnBox 和 Offbox 版本)

## 问题描述

无法通过集群 IP 访问 System Manager 。

Error 500 Connection refused

Unable to Connect to Storage