



## E 系列与 NTP 服务器的时间同步间隔是多少？

[https://kb-cn.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-Kbs/What\\_is\\_an\\_E-Series\\_time\\_synchroniza...](https://kb-cn.netapp.com/on-prem/E-series/SANtricity-OS-Kbs/What_is_an_E-Series_time_synchroniza...)

Updated: 周三, 09 7月 2025 17:27:09 GMT

### 适用场景

- E 系列
- NTP

### 问题解答

NetApp E系列每1小时保持一次时间同步，并且不提供可更改的选项。

注：时间差的调整方式与斜率模式类似

## 追加信息

其他信息文本