



环境问题发生后，节点在通电后未自动启动

https://kb-cn.netapp.com/on-prem/ontap/OHW/OHW-KBs/Node_did_not_autoboot_after_an_environmental_issue

Updated: Wed, 15 Apr 2026 20:06:15 GMT

适用于

- ONTAP 9
- FAS/AFF 机型
- 环境关机

问题

- 由于 Datacenter 中的环境问题，控制器已关闭
- 节点通电后未自动启动，并且停留在 LOADER 提示符处
- AUTOBOOT 的环境变量已启用